



Bauchemie-Produktempfehlung

Für Deutschland, Schweiz und Österreich
Stand: 04/2004

System - Partner:



Elektrische Fußbodenbeheizung T2Reflecta + T2Red - Schnellsystem -

Anwendungen: Häusliche Bäder, Wohnräume und Küchen

Untergrund	Zementestrich, Anhydritestrich	Holzdielen, Spanplatten, Trockenestrich*	Alte Fliesen	Gussasphaltestrich*
Oberbelag	Fliesen	Marmor + Naturstein*	Fliesen	Fliesen
Arbeitsschritte	Sopro Bauchemie GmbH Anwendungstechnik Tel.: +49 (0) 0611 - 676 3915 (Länder - D, CH, A)			
1. Aufbringen einer Grundierung	Sopro Grundierung	Sopro Grundierung	Sopro Haftkraft	Sopro Haftkraft
2. Ausgleichen von Unebenheiten (optional)	Zementestrich: Sopro Fließspachtel 15 plus Anhydritestrich: Sopro Anhydrit-Fließspachtel	Zementestrich: Sopro Fließspachtel 15 plus Anhydritestrich: Sopro Anhydrit-Fließspachtel	Sopro Faser-Fließspachtel	Sopro Anhydrit-Fließspachtel
3. Verkleben der Dämmplatten	T2Reflecta Adhesive**	T2Reflecta Adhesive**	T2Reflecta Adhesive**	T2Reflecta Adhesive**
4. Verlegen der elektrischen Fußbodenbeheizung				
5. Verlegen Fliesen	T2Reflecta Adhesive**	Sopro PU-Kleber	T2Reflecta Adhesive**	T2Reflecta Adhesive**
6. Verfugen Fliesen	Sopro FlexFuge; Sopro Saphir 15	Sopro Saphir M	Sopro FlexFuge; Sopro Saphir 15	Sopro FlexFuge; Sopro Saphir 15
7. Verfugen im Randbereich	Sopro SanitärSilicon	Sopro MarmorSilicon	Sopro SanitärSilicon	Sopro SanitärSilicon

* Rücksprache mit Hersteller Sopro führen. Alle Systemaufbauten sind als Richtlinie zu verstehen. In Abhängigkeit der baulichen Gegebenheiten können Abweichungen oder Ergänzungen notwendig sein. Die Angaben in den zugehörigen Produktdatenblättern sind zu beachten.
** Produktdatenblatt von Tyco Thermal Controls anfordern!

