

Viktige installasjonstrinn



- **Lagt i støpemasse (10-20 mm ekstra konstruksjonshøyde trengs.)**
Fest kabelen (f.eks. med limpistol) på rent gulv (eller på armeringsnett).

- **I områder med trebjelker (Ingen ekstra konstruksjonshøyde trengs.)**
Fest kabelen til et armeringsnett på toppen av isolasjonen mellom trebjelkene, og minst 30 mm under gulvsponplaten eller den selvbærende parketten/tregulvet. Alle typer gulv som tåler gulvvarme kan brukes som topplag over gulvsponplaten.
Merk: maksimalt 80 W/m².

- **I sementgulv ingen ekstra byggehøyde.**
Fest kabelen (f.eks. med festebånd) på rent gulv eller på alle typer eksisterende armering, minst 15-50 mm under det ferdige gulvet.

Påfør et lag med hefteprimer.



Legg omhyggelig et jevnt lag med støpemasse over kabelen. La det tørke i samsvar med anvisningene.

Eller legg et lag med fin sement eller grov sement dersom det ikke er nok isolasjon på undersiden.



Stryk limet utover, deretter legges flisene og sammenføres.

I våtrom skal vanntett membran legges før fliselimet.



Alle beferdede områder, hjørner og vinkler skal tettes med våtromssilikon. La gulvet tørke helt før varmesystemet slås på.

Merknader:

- Alt elektrisk arbeid skal utføres av godkjent elektriker.
- Forsikre deg om at det kun benyttes gulvbelegg som egner seg til gulvvarme.



Se i de detaljerte monteringsanvisningene som følger med alle T2-produkter.