



Bauchemie-Produktempfehlung

Für Deutschland, Schweiz und Österreich

Stand: 04/2004

System - Partner:



Elektrische Fußbodenbeheizung T2QuickNet - selbsthaftend

Anwendungen: Häusliche Bäder, Duschen und Küchen

Untergrund		Zementestrich, Anhydritestrich	Holzdielen, Spanplatten, Trockenestrich	Alte Fliesen	
Oberbelag		Fliesen	Marmor + Naturstein*	Fliesen	
Arbeitschritte	Produktgruppe	PCI Augsburg Anwendungstechnik Tel.: 0049 (0) 821/5901- 0 (Länder - D, CH, A)			
1. Aufbringen einer Haftgrundierung	lösemittelfreie Kunstharz-Dispersionsgrundierung	PCI-Gisogrund Gisofix NT	PCI-Gisogrund Gisofix NT	PCI-Flächengrund 404 PCI Wadian	PCI-Flächengrund 303
2. Verlegen der elektrischen Fußbodenbeheizung		Raychem T2QuickNet - selbsthaftend -			
3. Ausgleichen von Unebenheiten (optional)	selbstnivellierende Spachtelmasse	PCI-Periplan	PCI-Periplan	PCI-Periplan extra	PCI-Periplan
4. Abdichten (optional)	Abdichtung	PCI-Lastogum	PCI-Lastogum	PCI-Lastogum	PCI-Lastogum
5. Verlegen Fliesen	flexibler kunststoffvergüteter Fliesenkleber der Güteklasse C2F gemäß EN 12004	PCI-Flexmörtel PCI- Polyflott Flex	PCI-Cerraflex PCI-Ceraflott	PCI-Flexmörtel	PCI-Flexmörtel
6. Verfugen Fliesen	kunststoffvergüteter Fugenmörtel Güteklasse CG2 gemäß EN 13888	PCI-Flexfug	PCI-Flexfug	PCI-Flexfug	PCI-Flexfug
7. Verfugen im Randbereich	elastische Verfugung (Randbereich)	PCI Silcoferm S	PCI Silcoferm S	PCI Silcoferm S	PCI Silcoferm S

* Rücksprache mit Hersteller PCI führen. Alle Systemaufbauten sind als Richtlinie zu verstehen. In Abhängigkeit der baulichen Gegebenheiten können Abweichungen oder Ergänzungen notwendig sein. Die Angaben in den zugehörigen Produktdatenblättern sind zu beachten.

Tyco Thermal Controls N.V.
Staatsbaan 4A
3210 Lubbeek - Belgien

Tel.: D 0800 1818205
Tel.: CH 0800 551308
Tel.: A 0800 297410
www.raychemfloorheating.com

