

Titel: <b>Inbetriebnahme Warmwasser-Temperaturhaltesystem</b>											
Pos.-Nr.	Beschreibung der Gegenstände und Leistungen	Kosten (Euro/sFr)									
1	<p><b>Inbetriebnahme</b></p> <p>Zur einwandfreien Funktion der zentralen Trinkwarmwasser-Versorgung in Verbindung mit dem Warmwasser-Temperaturhaltesystem ist es zu empfehlen, eine Inbetriebnahme durchzuführen. Dadurch wird die optimale Einstellung und ein wirtschaftlicher Betrieb der Anlage sichergestellt.</p> <p><b>Tyco Thermal Controls gewährt nach fachgerechter Inbetriebnahme 10 Jahre Garantie auf das Temperaturhalteband (CH: Gemäss lokalen Garantieleistungen).</b></p> <p>Die Inbetriebnahme nach den Richtlinien von Tyco Thermal Controls besteht aus folgenden Punkten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sichtkontrolle der Dämmung.</li> <li>• Sichtkontrolle der Anschlussmodule.</li> <li>• Messung des Isolationswiderstandes an jedem Heizkreis: Messspannung 2500 V.</li> <li>• Messung der Heizkreiskapazität.</li> <li>• Messung des Heizbandwiderstandes.</li> <li>• Messung der Versorgungsspannung.</li> <li>• Überprüfen der Einstellung der Temperatursteller.</li> <li>• Überprüfen der Einstellung der Schaltuhr (nach den Vorgaben des Planers auf Basis einer SaveWatt-Berechnung).</li> <li>• Einschalten des Systems.</li> <li>• Messung der Spannung an jedem Heizkreis bei 100%-Betrieb.</li> <li>• Messung des Stromes an jedem Heizkreis bei 100%-Betrieb nach 5 Minuten Einschaltdauer.</li> <li>• Rückstellung der Temperaturstellers auf Taktbetrieb mit den vorgegebenen Werten.</li> <li>• Einweisung des Bedienungs-/Wartungspersonals bezüglich des Warmwasser-Temperaturhaltesystems und den Einstellungen der Heizungsanlage.</li> <li>• Erstellen der Messprotokolle.</li> <li>• Erstellen eines Mängelprotokolls, falls erforderlich.</li> <li>• Übergabe des Protokolls an den Auftraggeber.</li> <li>• Senden einer Kopie der Protokolle an Tyco Thermal Controls GmbH.</li> </ul> <p>Das Handbuch "Warmwasser-Temperaturhaltesystem - Montage, Inbetriebnahme und Betrieb" (CDE-0450) ist bei der Inbetriebnahme zu beachten.</p> <p><b>Preisfrage bei der jeweiligen Kundenservice-Zentrale.</b></p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 33%;"><b>Deutschland</b></td> <td style="width: 33%;"><b>Österreich</b></td> <td style="width: 33%;"><b>Schweiz</b></td> </tr> <tr> <td>Telefon 0 800-1-818 205</td> <td>Telefon 0 800-29 74 10</td> <td>Telefon 0 800-55 13 08</td> </tr> <tr> <td>Telefax 0 800-1-818 204</td> <td>Telefax 0 800-29 74 09</td> <td>Telefax 0 800-55 13 09</td> </tr> </table>	<b>Deutschland</b>	<b>Österreich</b>	<b>Schweiz</b>	Telefon 0 800-1-818 205	Telefon 0 800-29 74 10	Telefon 0 800-55 13 08	Telefax 0 800-1-818 204	Telefax 0 800-29 74 09	Telefax 0 800-55 13 09	
<b>Deutschland</b>	<b>Österreich</b>	<b>Schweiz</b>									
Telefon 0 800-1-818 205	Telefon 0 800-29 74 10	Telefon 0 800-55 13 08									
Telefax 0 800-1-818 204	Telefax 0 800-29 74 09	Telefax 0 800-55 13 09									
	Blatt Nr.	Summe									